


**NOTE D'APPLICATION
PARAMETRAGE DES PRINCIPAUX TPE
POUR UTILISER UN MODEM KORTEX – PSI**

INGENICO, Exemple pour le modèle Elite 510, Valable pour la Gamme Elite

RTC vers modem KORTEX - PSI


Pour accéder au menu « SYSTEME » de votre TPE Elite 510, en fonction du modèle :

- 1) Pour les modèles « GRAND ECRAN », appuyez sur le bouton « **SYSTEME** » **situé en bas à droite sur l'écran** de votre TPE, puis entrez dans le menu « TELECOM » en appuyant sur la touche correspondante.
- 2) Si votre TPE possède des touches de raccourcis de fonction, appuyez sur le bouton « **SYSTEME** », puis entrez dans le menu « TELECOM » à l'aide des flèches et de la touche de validation.
- 3) Sinon, appuyez sur le bouton « **INI** », puis entrez dans le menu « TELECOM » à l'aide des flèches et de la touche de validation.



Retour en mode RTC


Pour basculer le TPE en mode RTC (fonctionnement initial sur une prise téléphonique), entrez dans le menu « **SYSTEME** » de votre TPE, puis entrez dans le menu « TELECOM » en appuyant sur la touche correspondante. Avant de commencer, assurez-vous que le câble équipé d'une prise gigogne pour la ligne téléphonique est connecté à l'arrière du TPE.



INGENICO UNICAPT32, Exemple pour le modèle Elite 5100

RTC vers modem KORTEX - PSI

Appuyez sur le bouton « **MENU** » situé en bas à droite sur l'écran de votre TPE, descendre avec les flèches jusqu'à « **CONFIGURATION** » + Valider, puis entrez dans le menu « **TELECOM** ».



Retour en mode RTC


Pour revenir en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus en sélectionnant « **MODEM RTC (int)** » dans le menu « **TELECOM** ».

MONEYLINE, Exemple pour le S2000, Valable pour le S3000


RTC vers modem KORTEx - PSI

VOUS DEVEZ VOUS MUNIR DE LA CARTE COMMERCANT POUR CHAQUE APPLICATION PRESENTE DANS LE TPE !


Dans un premier temps, il vous faut configurer le Noyau de votre TPE comme si vous utilisiez un modem Numéris. La procédure est la suivante :



Puis, il vous faut configurer chaque application présente sur votre TPE. Exemple avec l'application « BANCAIRE ».



Exemple avec l'application « BANCAIRE VAD ».




Retour en mode RTC

La manipulation de votre TPE est exactement la même que précédemment. Il vous faut dans un premier temps paramétrer le noyau de votre TPE en sélectionnant « **MODEM** » à la question « **RACCORDEMENT ?** ». Puis il faut recommencer le paramétrage des applications Bancaire et VAD en sélectionnant « **MODEM** » à la question « **CONNEXION ?** ».

SAGEM – MONETEL, Exemple pour l'EFT20, Valable pour l'EFT10

RTC vers modem KORTEx - PSI

Pour accéder au menu de paramétrage du TPE, appuyez sur la touche « ▲ ».



Retour en mode RTC


Pour revenir au fonctionnement initial de votre TPE, c'est à dire branché sur une prise téléphonique, recommencer la procédure ci-dessus en sélectionnant :

- <RTC avec **F2**, dans le menu « **CB COM : »**
- <RTC avec **F2**, dans le menu « **TYPE MDP : »**

SAGEM – MONETEL, exemple sur l'EFT30, Valable pour le GP930 et l'EFTSmart

RTC vers modem KORTEx - PSI

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez sur la touche « F ».




Retour en mode RTC

Pour revenir en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus en sélectionnant « Rtc » dans le menu « TYPE RESEAU ».

AXALTO, exemple sur le modèle MAGIC 6100


RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez **2 fois** sur la touche « **MENU** », vous accédez au « **MENU PRINCIPAL** » de votre TPE.



Retour en mode RTC

Pour accéder au paramétrage du TPE, appuyez **2 fois** sur la touche « **MENU** », vous accédez au « **MENU PRINCIPAL** » de votre TPE.




THALES, exemple pour le modèle ARTEMA Compact, Valable pour l'ARTEMA DESK


RTC vers modem KORTEx - PSI

Pour accéder au menu de configuration du TPE, appuyez la touche « **00#** » puis tapez **82**.
Le paramétrage du TPE se fait en deux temps.

Première étape :




Deuxième étape :



Retour en mode RTC


Pour basculer le TPE en mode RTC, entrez dans le au menu de configuration en appuyant sur la touche « **00#** » puis tapez **82**.



CEICOM, exemple pour le modèle SECAM Radio

RTC vers modem KORTEX - PSI

Pour accéder au menu de configuration du TPE, appuyez la touche « **fct** » puis tapez **22** et validez avec la touche « **VAL** ».



Retour en mode RTC

Pour remettre votre TPE en mode RTC, recommencez la procédure ci-dessus, en positionnant à l'aide de la touche « **COR** » la réponse « **PTT** » dans le menu « **TYPE MODEM** ».